



T-M-18  
Distortion

## Uživatelský manuál

**Veškeré produkty TONE CITY jsou zhmotněním našeho entusiasmů a soustředění.  
Nikdy nesejdeme z cesty vývoje!**

### OVLÁDÁNÍ

**VOL** - Nastavení výstupní hlasitosti.

**GAIN** - Nastavení úrovně gainu.

**TONE** - Zvuk pedálu dělá jasnějším nebo temnějším. Směrem doprava je zvuk jasnější a naopak.

**MOD** - Výběr režimu signálového ořezu. V pozici nahoře je vybrán symetrický režim, v pozici dole je zvolen asymetrický model.

### PŘEPÍNAČ

**NOŽNÍ PŘEPÍNAČ** - zapíná a vypíná pedál

### KONEKTORY

**INPUT** - 6,3mm vstupní konektor

**OUTPUT** - 6,3mm vstupní konektor

### NAPÁJENÍ

Tento pedál by měl být napájen 9V DC adaptérem; záporná polarita na středu. Použití adaptéru jiné specifikace by mohlo způsobit poškození pedálu a zneplatnění záruky.