



NOBLEMAN

T-M-20
Overdrive

Uživatelský manuál

Veškeré produkty TONE CITY jsou zhmotněním našeho entusiasmu a soustředění. Nikdy nesejdeme z cesty vývoje!

OVLÁDÁNÍ

VOL - Nastavení výstupní hlasitosti.

GAIN - Nastavení úrovně gainu.

STONE - Zvuk pedálu dělá jasnějším nebo temnějším. Směrem doprava je zvuk jasnější a naopak.

PŘEPÍNAČ

NOŽNÍ PŘEPÍNAČ - zapíná a vypíná pedál

KONEKTORY

INPUT - 6,3mm vstupní konektor

OUTPUT - 6,3mm vstupní konektor

NAPÁJENÍ

Tento pedál by měl být napájen 9V DC adaptérem; záporná polarita na středu. Použití adaptéru jiné specifikace by mohlo způsobit poškození pedálu a zneplatnění záruky.