



mandragora

T-M-05  
Overdrive

Benutzerhandbuch

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe.  
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

## REGLER

**VOL** - Regelt die Ausgangslautstärke.

**GAIN** - Regelt den Betrag der Verstärkung.

**TONE** - Regelt den Sound des Pedals heller oder dunkler.

Nach rechts wird der Sound heller, nach links dunkler.

**PRE.** - Regelt die Präsenz des Sounds.

## SCHALTER

**FUSSSCHALTER** - schaltet das Pedal ein/aus.

## BUCHSEN

**INPUT** - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite.

**OUTPUT** - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

## STROMVERSORGUNG

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden.

Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.