



FUXX  
FUZZ

T-M-10  
Fuzz

Manuel d'utilisation

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.  
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

## RÉGLAGES

**VOL** - règle le volume de sortie.

**GAIN** - règle la quantité de gain.

**TONE** - rend le son de la pédale plus brillant dans le sens horaire ou plus sombre dans le sens antihoraire.

**CRAZY** - ajoute une couche à l'octave supérieure dans les hautes fréquences en position haute.

## COMMUTEUR

**FOOTSWITCH** - allume/éteint la pédale.

## JACKS

**INPUT** - prise d'entrée latérale 6,35 mm

**OUTPUT** - prise d'entrée latérale 6,35 mm

## ALIMENTATION

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.

Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.