



**GOLDEN
PLEXI**

T-M-07
Distortion

Manuel d'utilisation

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

RÉGLAGES

VOL - règle le volume de sortie.
GAIN - règle la quantité de gain.
TONE - rend le son de la pédale plus brillant dans le sens horaire ou plus sombre dans le sens antihoraire.

COMMUTATEUR

FOOTSWITCH - allume/éteint la pédale.

JACKS

INPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm
OUTPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

ALIMENTATION

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.
Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.