



SUMMER
ORANGE

T-M-12
Phaser

Manuel d'utilisation

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

RÉGLAGES

FEEDBACK - règle l'intensité du signal de feedback.

DEPTH - règle l'amplitude de la phase.

RATE - accélère l'effet de phaser dans le sens horaire, ralentit dans le sens antihoraire.

JACKS

INPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

OUTPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

COMMUTATEUR

FOOTSWITCH - allume/éteint la pédale.

ALIMENTATION

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.

Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.