



TAPE  
MACHINE

T-M-04  
Delay

Manuel d'utilisation

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.  
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

## RÉGLAGES

**LEVEL** - règle le ratio du signal non-traité par rapport au signal de delay. Augmente l'intensité du signal de delay dans le sens horaire.

**TIME** - règle la durée de delay entre 20 et 600 ms.

**REPEAT** - règle la répétition du signal de delay, d'une simple répétition à l'infini.

## JACKS

**INPUT** - prise d'entrée latérale 6,35 mm

**OUTPUT** - prise d'entrée latérale 6,35 mm

## COMMUTEUR

**FOOTSWITCH** - allume/éteint la pédale.

## ALIMENTATION

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.

Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.