



TAPE
MACHINE

T-M-04
Delay

Instrukcja Obsługi

Wszystkie produkty TONE CITY wypełnione są naszym entuzjazmem i pracą.
Nigdy nie zatrzymujemy się na drodze rozwoju.

KONTROLA

LEVEL - Kontroluje stosunek nieprzetworzonego i przetworzonego sygnału. W prawo, zwiększa intensywność efektu delay.

TIME - Ustawia czas delay, od 20ms do 600ms.

REPEAT - Kontroluje powtórzenia delay. Od 1 do nieskończoności.

PRZEŁĄCZNIKI

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY - włącza/wyłącza efekt.

GNIAZDA

WEJŚCIE INPUT - Gniazdo 1/4" po stronie wejścia.

WYJŚCIE OUTPUT - Gniazdo 1/4" po stronie wyjścia.

ZASILANIE

Efekt ten powinien być zasilany napięciem 9V DC, polaryzacja minus w środku. Jeśli dojdzie do uszkodzenia wynikającego z zastosowania zasilacza o innej specyfikacji. Gwarancja zostanie unieważniona.