

OVLÁDÁNÍ

Volume – Ovládá výstupní úroveň signálu.

Gain – Ovládá míru zkreslení v obvodu. Otáčením směrem doleva bude zvuk čistší.

Tone – Klasická tónová clona. Otáčením směrem doleva je zvuk temnější, směrem doprava jasnější.

Voltage – Při nastavení zcela doprava dostává obvod plné napětí. Tato funkce simuluje „umírající“ (vybitou) baterii a při otáčení ovladače směrem doleva vytváří zajímavé zvukové efekty.

Tone Stack – Při přepnutí do **horní** pozice, tento ovladač aktivuje ovladač tónové clony. V poloze **dolů** je tónová clona vyřazena z obvodu (bypass), čímž se obnoví středové frekvence a dojde k zesílení hlasitosti.

NAPÁJENÍ

9V, záporná polarita uprostřed – Jakýkoliv jiný typ adaptéru poškodí váš pedál a zbaví vás záručního práva.
Odběr proudu 53 mA.