

Wie funktioniert das Pedal?

Volume - Regelt die Ausgangslautstärke.

Gain - Regelt die Intensität der Verzerrung in der Schaltung. Drehen Sie den Regler nach links für einen weniger verzerrten Sound.

Treble - Eine passive Höhenbeschneidung: Bei Drehung ganz nach rechts werden alle Höhen durchgelassen.

Cut - Beschneidet die Bässe und verändert den Regelweg des Timbre Reglers. Dies ist bei Umschaltung zwischen Humbucker und Single-Coil nützlich, oder als Boost.

Texture - Begrenzerschaltung, die bei Einstellung über 12 Uhr eine zusätzliche Hard-Clipping Gain-Stufe aktiviert.

Timbre - Passt die oberen Mitten des Drive-Signals an. Rechtsdrehung erzeugt einen helleren Ton mit mehr verfügbarem Gain.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 73 mA.