

## Wie funktioniert das Pedal?

**Volume** - Regelt die Ausgangslautstärke.

**Gain** - Regelt die Intensität der Verzerrung in der Schaltung. Drehen Sie den Regler nach links für einen weniger verzerrten Sound.

**Tone** - Ein typischer Klangregler. 12 Uhr Position ist neutral. Bei Linksdrehung wird der Klang dunkler, bei Rechtsdrehung heller.

**Voltage** - Bei voller Rechtsdrehung erhält die Schaltung die volle Spannung. Simuliert bei Linksdrehung eine schwächer werdende Batterie für interessante Sounds.

**Tone Stack** - Nach unten geschaltet, funktioniert der Tone Regler normal. Nach oben geschaltet wird der Tone Regler umgangen, der Mittenbereich wird wiederhergestellt und die Lautstärke angehoben.

## Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 43 mA.