

FONCTIONNEMENT

Volume - Contrôle le niveau de sortie.

Gain - Contrôle la quantité de distorsion dans le circuit, tournez-le vers la gauche pour épurer votre signal.

Treble - Une coupure passive des aigus : à fond à droite, toutes les hautes fréquences passent.

Cut - Réduit les graves et modifie la plage du bouton Timbre. Utile pour passer des humbuckers aux simples bobines ou pour faire office de boost.

Texture - Circuit de limitation qui introduit un étage de gain supplémentaire avec un hard-clipping après 12h.

Timbre - Règle les fréquences moyennes supérieures de la partie drive. À droite, produit un son plus brillant avec plus de gain disponible.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ALIMENTATION

9V Centre négatif - N'utilisez rien d'autre sous peine d'endommager votre pédale et d'annuler la garantie.

Consomme 70 mA.