
Comment fonctionne-t-elle ?

Volume - Contrôle le niveau de sortie.

Tone - Un contrôle de tonalité typique. Vers la gauche assombrit votre son, vers la droite, l'éclaircit.

Gain - Contrôle la quantité de distorsion dans le circuit, tournez-le vers la gauche pour nettoyer votre signal.

Exigences en matière d'alimentation

9V Centre négatif - N'utilisez rien d'autre sous peine d'endommager votre pédale et d'annuler la garantie.
Consomme 2 mA.