
Hoe werkt het?

Volume – Regelt het uitgangsniveau.

Tone - Een typische toonregeling. Naar links maakt je toon donkerder en naar rechts helderder.

Gain - Regelt de hoeveelheid vervorming in het circuit, draai deze naar links om je signaal op te schonen.

Stroombenodigheden

9V Negatieve binnenzijde - Gebruik van iets anders zal je pedaal slopen en de garantie ongeldig maken.

Verbruikt 2 mA.