

BEDIENING

Volume - Regelt het uitgangsniveau.

Gain - Regelt de hoeveelheid vervorming in het circuit, draai het naar links om je signaal op te schonen.

Tone - Een typische toonregeling. Links wordt je toon donkerder en rechts wordt je helderder.

Voltage - Als het helemaal naar rechts is, krijgt het circuit het volle vermogen. Simuleer een lege batterij voor andere interessante tonen door de knop naar links te draaien.

Tone stack - Wanneer deze **omhoog** wordt gezet, wordt de toonknop zoals gewoonlijk ingeschakeld. Wanneer de toonknop **omlaag** wordt gezet, wordt deze omzeild, waardoor het middenbereik wordt hersteld en het volume wordt verhoogd.

STROOMVOORZIENING

9V Negatieve binnenzijde - Als je iets anders gebruikt, verniel je je pedaal en vervalt de garantie. Verbruikt 53mA.