
Jak to działa?

Volume - Kontroluje poziom wyjściowy.

Tone - Typowa regulacja tonów. Przesunięcie w lewo powoduje przyciemnienie tonów, a w prawo – rozjaśnienie.

Gain - Kontroluje poziom zniekształceń w obwodzie, obróć w lewo, aby oczyścić sygnał.

Wymagania Zasilania

9V Centralnie Ujemny - Używanie innych produktów spowoduje uszkodzenie efektu i unieważnienie gwarancji.

Pobór prądu 2 mA.