

KONTROLA

Volume - Kontroluje poziom wyjściowy.

Gain - Kontroluje poziom przesteru w obwodzie, przekręć w lewo, aby oczyścić sygnał.

Tone - Typowa regulacja tonów. W lewo powoduje przyciemnienie tonów, a w prawo – rozjaśnienie.

Voltage - Gdy pokrętko jest ustawione maksymalnie w prawo, obwód otrzymuje pełną moc. Aby uzyskać inne ciekawe brzmienia, symulujące wyczerpującą się baterię, należy obrócić pokrętko w lewo.

Tone Stack - Po **podniesieniu** przełącznik działa jak normalne pokrętko tonu. Po **opuszczeniu** pokrętko tonu jest pomijane, przywracając średnie tony i zwiększając głośność.

WYMAGANIA ZASILANIA

9V Centralnie Ujemny - Użycie zasilania o innej specyfikacji spowoduje uszkodzenie efektu i unieważnienie gwarancji. Pobór prądu wynosi 53 mA.