

AIRSTEP YT Edition Gebruikershandleiding

Dit is de officiële handleiding voor het gebruik van je AIRSTEP YT Edition.

1. Zorg ervoor dat je THR-II Amp de laatste firmware heeft. Voordat je de AIRSTEP YT Edition met de THR-II koppelt, dien je de connectie tussen de THR-II en de THR Remote App uit te schakelen.
2. Zet de stroomschakelaar van de AIRSTEP YT Edition aan, de connectie-indicator zal blauw gaan knipperen. AIRSTEP YT Edition zal automatisch de dichtstbijzijnde THR-II zoeken en koppelen. Als de connectie met de THR-II compleet is, zal de connectie-indicator blauw branden.
3. Hier is de Moduslijst: (de af-fabrieks-modus is Modus 1), AIRSTEP YT Edition heeft 3 bedieningsmodi in totaal.

Selecteer Modus 1/Modus 2/Modus 3 door het ingedrukt houden van de A/B/C voetschakelaar en het aanzetten van de stroomknop.

Voor THR10II/THR10IIW/THR30IIW

	A	B	C	D	E
Modus 1	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5
Modus 2	Compressor	Effect	Echo	Slot -	Slot +
Modus 3	Compressor	Effect	Echo	Reverb	Slot +

Voor THR30IIA

	A	B	C	D	E
Modus 1	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5
Modus 2	Compressor	Chorus	Delay	Slot -	Slot +
Modus 3	Compressor	Chorus	Delay	Reverb	Slot +

Over de THR-II App Limitatie:

De THR Remote App kan niet gekoppeld worden als de THR-II when AIRSTEP YT Edition is aangesloten. Als je de presets wilt bewerken dien je de AIRSTEP YT Edition uit te schakelen.

Ook kan de AIRSTEP YT Edition niet aangesloten worden op de THR Remote App.



Huidige kanaalindicatie:

In Modus 2&3, geeft de LED van de voetschakelaar (VS) het huidige slot weer door groen te knipperen. VS A LED - VS E LED correspondeert met Slot 1 - Slot 5. Als je deze functie wilt uitschakelen, houd je voetschakelaar E in gedrukt, terwijl je de stroomschakelaar inschakelt.

Effectindicatie:

De LED van de voetschakelaar geeft de aan-/uitstatus van het effect weer, via een blauwe kleur of uit.

Charging:

Gebruik de meegeleverde USB-laadkabel of 9v standaard pedaalstroom.

Upgrade Firmware Modus:

Houd FS D ingedrukt en zet het apparaat aan