



RING MODULATOR

BLEND – Míchá poměr mezi čistým signálem a signálem prstencového modulátoru. V pozici zcela vlevo je pouze čistý signál. Otáčením doprava přidáváte signál prstencové modulace.

FREQUENCY – Ovládá rychlost oscilátoru prstencového modulátoru. Při nižších hodnotách efekt pulsuje. Vyšší nastavení vytvářejí metalický až zvonivý zvuk.

TWEAK – Nastavuje funkci nastavenou přepínačem MODE.

MODE – Volí mezi dvěma algoritmy prstencové modulace. V pozici dole (režim Earworm) ovladač TWEAK ovládá rychlost oscilátoru. V pozici nahoře (režim Green Lantern) parametrem TWEAK přimícháváte efekt oktáveru.

KONEKTORY

VSTUP – 6,35mm jack na pravé straně

VÝSTUP – 6,35mm jack na levé straně

NAPÁJENÍ – 9V DC, 65 mA, záporná polarita uprostřed. Nepřekračujte 9V DC, mohli byste přijít o záruku.