

JHS

3 SERIES

BIT CRUSHER

CRUSH – Regelt de bitdiepte van 24-bit tot 1-bit. Draai met de klok mee om bitdiepte te verminderen..

SAMPLE RATE - Hiermee verlaag je de samplefrequentie in. Als je de knop helemaal naar rechts draait, is het geluid clean. Draai de knop naar links om aliasing en digitale artefacten te krijgen.

FILTER - Past de bitcrush aan. Het filtergedrag is afhankelijk van de TYPE-schakelaar. Volledig naar rechts, is er geen filtering. Draai naar links om de hoekfrequentie te variëren en de filtering te versterken

TYPE - Selects the filter type. Down selects a second-order low-pass filter with no resonant peak. Up sweeps opposing high-pass and low-pass filters to focus on midrange frequencies. Great for handheld game-style tones.

Selecteert het filtertype. Omlaag selecteert een low-pass-filter van de tweede orde zonder resonantiepiek. Omhoog schakel je naar tegengestelde high-pass- en low-pass-filters om de nadruk te leggen op de middenfrequenties. Ideaal voor geluiden in de stijl van handheld-games

JACKS

INGANG – 1/4" jack, rechterkant.

UITGANG – 1/4" jack, linkerkant.

POWER – 9VDC negatieve binnenzijde, 65mA. Gebruik geen spanning hoger dan 9 VDC, anders vervalt de garantie.