

JHS

3 SERIES

GLITCH DELAY

GLITCH - Geheel tegen de klok in, staat het effect uit en gedraagt het zich als een standaard delay. Met de klok mee, neemt de kans op glitches toe, tot maximaal 50%, waarbij het lampje bij elke glitch knippert.

TIME - Stelt de delaytijd in, van 20 ms (linksom) tot 980 ms (rechtsom).

REPEATS - Linksom staat voor één herhaling, rechtsom voor oneindig veel herhalingen. Een interne begrenzer zorgt ervoor dat de herhalingen vloeiend en gecontroleerd verlopen.

Opmerking: als je Glitch inschakelt, wordt het effect onvoorspelbaarder en kunnen herhalingen vervagen.

MIX - Deze schakelaar stelt het vertragsingsniveau in ten opzichte van het onbewerkte signaal. In de onderste stand is het vertragsingsniveau 35%, in de bovenste stand 80%.

JACKS

INGANG – 1/4" jack, rechterkant.

UITGANG – 1/4" jack, linkerkant.

POWER – 9VDC negatieve binnenzijde, 65mA. Gebruik geen spanning hoger dan 9 VDC, anders vervalt de garantie.