

CARL MARTIN

Manuál



Trem(olo) je obvykle popisováno jako cyklické změny v hlasitosti signálu řízené nízkofrekvenčním oscilátorem. A nebo pro nás kytaristy: něco, co zmítá kytarový zvuk mezi tichem a zvukem, a to rychle nebo pomalu... Tento typ efektu a onen „surfující sound“ se stal slavným již v 50. a 60. letech, a to pod rukama hráčů jako Dick Dale, a později také velikánů jako jsou Robin Trower, Hendrix či Page.

Pedál Carl Martin Surf Trem zjednodušuje celý efekt na pouhé 2 ovladače (podobně jako jsou koncipovány tremolo obvody na vintage zesilovačích Fender a Ampeg): Depth a Speed. Ovladač Depth slouží k nastavení množství efektu, který chceme na zvuk kytary použít. Speed ovladač potom dle logiky věci ovlivňuje rychlost oscilace.

Níže najdete několik příkladů nastavení, které byste mohli využít. Pamatujte, že tremolo patří mezi volume efekty, a tudíž by měl být v signálovém řetězci umístěn před zkreslení, ekvalizér a delay/flanger.

POMALU A DRAMATICKY


Nastavte ovladač rychlosti tak, aby ladil s rychlostí vaší skladby. Ovladač Depth nechte vytočený více doprava. Tím vytvoříte velmi dramatickou zvukovou náladu ne nepodobnou Robinu Trowerovi či většinou od Pink Floyd.



- DEPTH + - SPEED +

VIBRATION DISCRÈTE

Ovladač Speed nastavte za polovinu jeho dráhy, ovladač Depth potom cca na 10. - 11. hodinu. Takové nastavení propůjčí kytáře jedinečnou hloubku pro rytmickou i sólovou hru. Tento typ nastavení byl již mnohokrát použit pro onen „surf sound“, aby dodal zvuku vzdušnost a hloubku, které pomohly identifikovat tento hudební styl a styl kytarové hry.



- DEPTH + - SPEED +

EFFET MAXIMUM

Nastavte oba ovladače do maximální polohy, nebo blízko k maximumu. Toto nastavení vytvoří velice jedinečný zvuk, který lze použít k výraznému efektu v kombinaci s high-gainovými efekty (jako například TOD). Je zajímavý pro sólovou hru a nebo pro přidání hloubky metalovým power akordům.



- DEPTH + - SPEED +

Exigences en matière d'alimentation

Baterie: Pedál Surf Trem je napájen 9V baterií. Abyste ji mohli vyměnit, povolením čtveřice šroubů opatrně odmontujte zadní panel a vložte novou baterii. Poté panel zase zakryjte.

Odběr proudu: max. 28 mA

Síťový zdroj: 9V DC (regulovaný), 50 mA minimum, 2,1 mm konektor (samice), polarita (-) na středu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze DC adaptér! Nesplnění tohoto upozornění způsobí poškození produktu a ruší jeho záruku.

Caractéristiques

Vstup..... 200 K Ohm
Výstup..... 1 K Ohm
Odstup signál/šum..... 60 dB
Rozměry 120 (Š) x 95 (H) x 56 (V) mm
Hmotnost 350 g

Garantie : Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného servisu.

Fabriquée en Chine

East Sound Research, Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Danemark // Téléphone : +4586325100 // E-mail : info@carlmartin.com