

TREBLE:

Regelt toon, naar rechts voor meer hoog.

GAIN:

Regelt de drive of gain van de overdrive.

Red Dirt OVERDRIVEmini
EFFECT-TYPE: Overdrive
STROOMVOORZIENING: 9VDC-adapter met negatieve binnenzijde benodigd
IN-/UITGANG: Mono instrument in, Mono instrument uit



BOOST:

Regelt het uitgangsniveau van het pedaal.
Draai het over het midden voor een
boost-effect.

MODE SELECT (INTERN)

De 2 interne DIP-schakelaars laten je uit vier
verschillende modi kiezen.



DISTORTION

OVERDRIVE

CRUNCH

AMP