






Dynamic Rate: Δ_R tournez le bouton RATE à son maximum. Positionnez le réglage SHAPE en position sinusoïdale  pour un son fluide.



Dynamic Depth: Δ_D utilisez le bouton DEPTH pour obtenir la baisse de volume désirée. Sélectionnez l'onde carrée  pour un son moderne et punch



Harmonic Mode avec Reverb: Σ_{RT} Utilisez le réglage SHAPE/REVERB pour donner de la profondeur à vos ondulations de trémolo à double filtre

9VDC 60mA Center Negative Power Supply Required



**Keeley
Engineering**

EDMOND, OKLAHOMA

1-866-8GO-RKFX WWW.RKFX.COM



DYNATREM

Le DynaTrem est un effet très familier fonctionnant d'une façon encore jamais vue. C'est un trémolo dynamique. Il répond à l'attaque et au volume de vos notes et varie lorsque la note résonne. Ajoutez des harmoniques virevoltantes avec une touche de phaser, de vibe et de réverbère : vous avez le nouveau Keeley DynaTrem. Un trémolo conçu pour inspirer et créer.

REGLER/SCHALTER:

MODES:


Dynamic
Rate


Dynamic
Depth


Harmonic
Tremolo

DEPTH: Agit sur la profondeur de l'effet Tremolo sur le volume.

RATE: Agit sur la vitesse de modulation

SHAPE/REVERB: Il s'agit d'un commutateur à 4 positions : Ramp Up, Sine, Ramp Down ou Square. Entièrement à gauche en modes DYNAMIC DEPTH et RATE, vous obtiendrez un trémolo à onde triangulaire classique. REVERB LEVEL – fonctionne uniquement en mode Harmonic Tremolo

LEVEL: Agit sur le niveau de sortie de la pédale. Poussez ce réglage pour ajouter un peu plus de gain et salir votre son.

DYNAMIC RATE



Dans ce mode, le DynaTrem se basera sur le niveau du signal de votre guitare pour calculer le taux de trémolo. Plus vous jouerez fort, plus la vitesse du trémolo augmentera. Vous pouvez

réglage la sensibilité avec le réglage RATE. Le réglage DEPTH fonctionne de façon normale.

DYNAMIC DEPTH



Dans ce mode, le DynaTrem se basera sur le niveau du signal de votre guitare pour calculer la profondeur du trémolo. Plus vous jouerez fort, plus

l'amplitude de la variation de volume sera importante. Vous pouvez régler la sensibilité avec le réglage DEPTH.

HARMONIC TREMOLO



Dans ce mode, le DynaTrem produit un son de phaser chaleureux ou de vibrato de type vibe en utilisant un double filtre, à l'instar de quelques rares amplis vintage. Dans ce mode,

le bouton SHAPE/REVERB contrôle le niveau de réverbère, comme s'il s'agissait d'un réverbère à ressort intégrée dans votre ampli. Coupez le réglage DEPTH pour utiliser uniquement la réverbère de cette pédale.