

## PŘEPÍNAČ REŽIMŮ:

ECHO 600 - Lo-Fi echo v rozsahu od 30 do 666 ms + reverb s dozvukem malé místnosti  
**SUN MODE** - Efekt typu „double tracking“ (0-30 ms) a „slapback“ s dobou zpoždění až 180 ms, s efektem modulace a s dozvukem malé místnosti  
**ROOM** - Dozvuk malé místnosti s nastavitelným pre-delay a zvukovými filtry

### TIME:

**ECHO 600** - Slouží k ovládání doby zpoždění v rozsahu od 30 do 666 ms

**SUN MODE** - Slouží k ovládání doby zpoždění v rozsahu od 0 do 180 ms.

Typický rozsah pro „double tracking“ efekt je od nulové pozice po první slyšitelné zpoždění.

**ROOM** - Slouží pro nastavení doby mezi původním signálem a prvním odrazem.

### REVERB:

Ve všech režimech nastavuje dobu doznívání reverbu.



### REGEN / MOD:

**ECHO 600** - Ovládá počet opakování u delay efektu.

**SUN MODE** - Ovládá rychlosť a hĺbkou modulacie. Pro rýchlejšiu a hlbší modulaci otočte ovládačom doprava.

**ROOM** - Ovládá zvuk reverbu, používa 10 dB útlum/zisk na 1,1 kHz.

### BLEND:

Ovladač BLEND slouží v všech režimech k mixu původního signálu s efektem. Ve středové poloze „50/50“ reprezentuje rovný poměr mezi čistým a zefektovaným signálem a jedná se o standardní výchozí polohu. Pro menší podíl efektu otočte ovládačem směrem doleva, pro více reverbu směrem doprava. POUZE REVERBU bez čistého signálu dosáhnete otočením zcela doprava.

MEMPHIS SUN	
Lo-Fi Echo, Reverb, Double Tracker	
TYP EFEKTU:	Lo-Fi Echo / Reverb / ADT
Požadavky na napájení:	9V DC adaptér, polarita mínus na středu, 65mA+
Vstup/Výstup:	Mono nástrojový vstup (In), Mono nástrojový výstup (Out)