

RÉGLAGE TONE

GAIN

<b>REDDIRT</b> GERMANIUM
<b>TYPE D'EFFET:</b> Overdrive
<b>Exigences en matière d'alimentation:</b> Pile 9V ou alimentation 9V CC à centre négatif requise
<b>Entrée/Sortie:</b> Entrée instrument mono Sortie instrument mono



**LEVEL:**

Agit sur le niveau de sortie de la pédale.  
Tournez ce bouton au-delà du volume du  
signal traité pour obtenir un effet boost.