

TREBLE:

Agit sur la tonalité. Tournez ce bouton vers la droite pour plus d'aigus.

GAIN:

Agit sur le Drive ou le Gain de l'overdrive.



BOOST:

Agit sur le niveau de sortie de la pédale. Dépassez le niveau de volume du signal non traité pour un effet boost.

MODE SELECT (INTERN)

Les deux switches DIP internes permettent de sélectionner 4 modes différents.



DISTORTION

OVERDRIVE

CRUNCH

AMP

Red Dirt
OVERDRIVE mini

TYPE D'EFFET:

Overdrive

Exigences en matière d'alimentation:

Alimentation 9V CC, centre négatif
requis

Entrée/Sortie:

Entrée instrument mono
Sortie instrument mono

