

Przełącznik trybu - MODE SWITCH:


Obrót w lewo dla uzyskania efektu Overdrive,
obrót w prawo w celu uzyskania efektu Fuzz.

Pokręto TONE CONTROL

Pokręto GAIN / FUZZ

Pokręto LEVEL:

Reguluje poziom wyjściowy pedału.
Podkręć powyżej pierwszego poziomu,
aby dodać efekt Boost.



the son of
FUZZ HEAD

Rodzaj efektu - EFFECT TYPE:

Efekt Overdrive / Fuzz

Wymagania dotyczące zasilania:

Bateria 9V lub zasilacz 9VDC z
ujemnym środkiem

Wejście / Wyjście:

Wejście dla instrumentów mono.,
Wyjście dla instrumentów mono.