

INGANG

UITGANG

BLEND

Wet/Dry-mix van voor reverb en modulatie. Links volledig droog en rechts volledig effect

DECAY

IN FOCUS-MODUS:

Reverb-decaytijd en feedback voor dubbele delays (vaste delaytijd)

IN REVERSE-MODUS:

8-wegschakelaar voor decaytijd-
150-200-250-300-350-400-450-500ms

IN HALL-MODUS:

Reverb-decaytijd

MOD/REVERB

MODUS-SELECTIE

WARMTH

Toonregeling voor reverb / modulatie, links voor helder, rechts voor donker

MODULATIE-

BYPASSCHAKELAAR

EFFECTTYPE

Loomer Workstation, fuzz, reverb, delay, modulatie, pitch-bending

STROOMVOORZIENING

9VDC, midden negatief,
75mA+ adapter benodigd

EFFECTTYPE

Mono-instrument in
Mono-instrument uit



EXP PEDAL IN

Gebruik een 1/4" TRS-expressiepedaal om Depth te bedienen IN

ORDER-SCHAKELAAR (VOLGORDE)

Schakelaar uit, fuzz eerst
Schakelaar aan, fuzz laatst

LEVEL

Uitgangsniveau van fuzz

FUZZ

Hoeveelheid fuzz

FUZZ MID-SCHAKELAAR

FILTER

Toonregeling fuzz

FUZZ-BYPASSSCHAKELAAR

DEPTH

Toonhoogte of modulatie diepte
in alle modi.
KAN BEDIEND WORDEN MET
EXPRESSIEPEDAAL