THE CRAYON

JHS PEDALS

Brits klinkende preamp distortion, fuzz, overdrive en boost in een veelzijdig en kleine behuizing, dat onze Colour Box volgt. Zoek je een ander type vuil geluid? Zoek niet verder.

Bediening

MASTER - Regelt het uitgangsvolume.

PRE-VOL – Werkt als een drive- of fuzz-knop, zoals je de pre-volume op een voorversterker opendraait. Als je op of over de 75% zit, zal fuzz er een gate-effect optreden, als je de snaren harder aanslaat.

TILT - Actieve toonbediening die recht is als de knop op 50% staat. Naar links zal je meer bas en minder hoog geven. Naar rechts krijg je juist meer hoog en minder bas.

Jacks

INGANG - Jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG - Jack aan de linkerkant van het pedaal.

Stroom – ebruikt 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie verloopt dan. 100mA max verbruik.