RockBoard® QuickMount tipo M - Guía de inicio rápido



Gracias por adquirir una placa de montaje para pedales RockBoard® QuickMount® tipo M.

El sistema RockBoard QuickMount fue diseñado para eliminar la cinta adhesiva de velcro que atrae polvo y suciedad, y que resulta molesta de quitar de tus pedales. Encaja perfectamente en la rejilla ranurada RockBoard de nuestras pedaleras y permite un montaje instantáneo y seguro de tus pedales Wah.

Instalación de las placas de montaje para pedales QuickMount:

Las placas QuickMount están diseñadas para atornillarse en la parte posterior de tus pedales utilizando los tornillos originales, y pueden retirarse fácilmente sin dejar residuos.

La mayoría de las placas de montaje para pedales RockBoard QuickMount se adaptan a una gran variedad de pedales diferentes. No te preocupes si tu pedal tiene orificios de tornillos distintos en la tapa inferior. Todas las placas de montaje para pedales RockBoard QuickMount con superficie plana incluyen una almohadilla adhesiva de silicón reutilizable que se adhiere a cualquier superficie lisa sin dejar residuos.

Almohadilla de goma:



Para montar correctamente tu QuickMount en la rejilla RockBoard, primero elige una de las dos almohadillas de goma incluidas, de 3 mm o 4 mm de grosor. Luego, retira la película protectora de la almohadilla de goma y adhiérela a la parte posterior de la placa base QuickMount. Si prefieres poder deslizar el pedal sobre la rejilla RockBoard, usa la almohadilla de goma de 3 mm. Si prefieres fijar el pedal firmemente sin movimiento, usa la almohadilla de 4 mm. Ambas opciones asegurarán tu pedal de efectos; sin embargo, un ligero deslizamiento puede ayudarte al armar y organizar tu pedalera RockBoard.

Tornillos:

Simplemente voltea tu pedal, afloja los tornillos con un destornillador o llave adecuada y sácalos de los orificios.

Luego toma las placas QuickMount, colócalas sobre la tapa inferior de tu pedal, alinéalas con los orificios de los tornillos y vuelve a insertar los tornillos a través de las placas QuickMount hacia el pedal. Por último, aprieta los tornillos para que la placa QuickMount quede firmemente sujeta.

NOTA IMPORTANTE: Para algunos pedales de efectos se recomienda retirar la tapa de la batería. Prueba primero el QuickMount sin atornillarlo a tu pedal para evitar dañar la placa base QuickMount.



Almohadilla adhesiva de silicón:
Si tienes un pedal sin tornillos o estos no coinciden con la placa QuickMount, puedes usar la almohadilla de silicón incluida.



Simplemente limpia la parte inferior de tu pedal de efectos con un paño limpio, suave y seco, y elimina cualquier residuo de pegamento de cintas de velcro instaladas anteriormente. Cuando la superficie inferior de tu pedal esté limpia y libre de polvo, retira la película protectora de la almohadilla de silicón y colócala sobre la tapa inferior.

NOTA IMPORTANTE: La almohadilla de silicón es reutilizable y no dañará calcomanías ni etiquetas de superficie lisa. Para evitar dañar etiquetas de papel, recorta un trozo de la película protectora y cubre la etiqueta con él antes de colocar la almohadilla de silicón.

No te preocupes si la almohadilla de silicón se ensucia. Despréndela, enderézala y límpiala con agua tibia. Déjala secar únicamente al aire; no uses un paño, ya que dejará pelusa y suciedad en la superficie. Una vez seca, podrás volver a adherirla al pedal y a la placa QuickMount.

Montaje en pedaleras RockBoard:



Para montar el pedal con el sistema QuickMount instalado en tu pedalera RockBoard, simplemente colócalo en la posición deseada sobre la pedalera y presiónalo hacia abajo. Las abrazaderas de sujeción se engancharán en la rejilla ranurada y asegurarán el pedal en su lugar. Cuando el pedal esté montado correctamente, escucharás un característico sonido de «clic». Asegúrate de que las tres pestañas de cada abrazadera de sujeción estén enganchadas correctamente en la rejilla RockBoard.



Para desmontar el QuickMount, recomendamos la herramienta RockBoard QuickMount QuickRelease. En la parte inferior de la pedalera, simplemente coloca la herramienta QuickRelease sobre las abrazaderas y presiona hacia abajo. Esta práctica herramienta juntará las abrazaderas de ambos lados al mismo tiempo para que puedas retirar el pedal de tu pedalera de manera rápida y sencilla.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE® y QUICKMOUNT® son marcas comerciales de Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, las cuales pueden estar registradas en una o varias categorías de productos ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (United States Patent & Trademark Office). Algunas de las marcas mencionadas anteriormente pueden estar registradas en una o varias categorías de productos en otros territorios. Esta no es una lista exhaustiva de todas las marcas comerciales de Warwick y, específicamente, no incluye aquellas marcas comerciales o de servicio protegidas por el derecho consuetudinario (common law) que pertenezcan a Warwick. Todos los demás nombres y marcas no mencionados aquí son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | help@WUSAMusic.com | 629.202.6790
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment