RockBoard® QuickMount tipo M - Guia de Início Rápido

Obrigado por adquirir uma placa de montagem para pedal **RockBoard® QuickMount tipo M**.



O sistema RockBoard® QuickMount® foi projetado para eliminar o uso de fitas de velcro, que acumulam poeira e sujeira e são difíceis de remover dos pedais. Ele se encaixa perfeitamente na grade de ranhuras das pedaleiras RockBoard e permite a fixação rápida e segura dos pedais Wah.

Como instalar as placas de montagem QuickMount:

As placas QuickMount foram projetadas para serem parafusadas na parte inferior dos pedais, utilizando os parafusos originais, e podem ser removidas facilmente sem deixar resíduos.

A maioria das placas de montagem RockBoard QuickMount é compatível com diversos tipos de pedais. Não se preocupe se o seu pedal tiver um padrão de furação diferente na placa inferior. Todas as placas de montagem RockBoard QuickMount com superfície plana incluem um tapete de silicone adesivo reutilizável, que adere a qualquer superfície lisa sem deixar resíduos.

Tapete de borracha:



Para instalar corretamente o QuickMount na grade RockBoard, primeiro escolha um dos dois tapetes de borracha fornecidos, com 3 mm ou 4 mm de espessura. Em seguida, retire a película protetora do tapete de borracha e fixe-o na parte inferior da placa-base QuickMount. Se preferir deslizar o pedal pela grade RockBoard, use o tapete de borracha de 3 mm. Se preferir uma fixação mais firme, use o de 4 mm. Ambas as opções fixam o pedal de efeitos, mas um leve deslizamento pode facilitar a montagem da sua pedaleira RockBoard.

Parafusos:

Basta virar o pedal, afrouxar os parafusos com uma chave de fenda ou outra chave adequada e removê-los.

Em seguida, posicione as placas QuickMount sobre a placa inferior do pedal, alinhando-as aos orifícios dos parafusos. Reinsira os parafusos pelos orifícios das placas QuickMount e rosqueie-os no pedal. Por fim, aperte os parafusos até que as placas QuickMount estejam firmemente fixadas.

NOTA IMPORTANTE: Para alguns pedais de efeitos, recomenda-se remover a tampa da bateria. Antes de parafusar o pedal, teste o encaixe do QuickMount para evitar danos à placa-base.



Tapete de silicone:



Se o seu pedal não tiver parafusos ou se os parafusos não forem compatíveis com a placa QuickMount, você poderá usar o tapete de silicone fornecido.

Limpe a parte inferior do pedal de efeitos com um pano limpo, macio e seco e remova qualquer resíduo de cola de fitas de velcro instaladas anteriormente. Quando a superfície estiver limpa e sem poeira, retire a película protetora do tapete de silicone e aplique-o na placa inferior do pedal.

NOTA IMPORTANTE: *O tapete de silicone é reutilizável e não danifica adesivos ou etiquetas de superfície lisa. Para evitar danos a adesivos de papel, recorte um pedaço da película protetora e cubra o adesivo com esse pedaço antes de aplicar o tapete de silicone.*

Não se preocupe se o tapete de silicone ficar sujo. Retire-o, estique-o e lave-o com água morna. Deixe-o secar ao ar. Não use um pano, pois ele pode deixar sujeira e fibras na superfície. Depois de seco, você poderá recolocá-lo no pedal e na placa QuickMount.

Como instalar e remover pedais das pedaleiras RockBoard



Para instalar o pedal equipado com QuickMount na sua pedaleira RockBoard, basta posicioná-lo no local desejado e pressioná-lo para baixo. As braçadeiras de fixação se encaixarão na grade e travarão o pedal no lugar. Quando o pedal estiver instalado corretamente, você ouvirá um clique característico. Certifique-se de que as três travas de cada braçadeira estejam devidamente engatadas na grade RockBoard.



Para remover o pedal com QuickMount, recomendamos o uso da ferramenta RockBoard QuickMount QuickRelease. Pela parte inferior da pedaleira, basta posicionar a ferramenta QuickRelease sobre as braçadeiras e pressioná-la para baixo. Essa ferramenta prática aproxima simultaneamente as braçadeiras dos dois lados, permitindo remover o pedal da pedaleira de forma rápida e fácil.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE® e QUICKMOUNT® são marcas registradas da Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, podendo estar registradas em uma ou mais categorias de produtos no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO). Algumas das marcas mencionadas acima também podem estar registradas em uma ou mais categorias de produtos em determinados outros territórios. Esta não é uma lista completa de todas as marcas da Warwick e não inclui especificamente marcas de uso comum (*common law trademarks*) ou marcas de serviço da Warwick. Todos os demais nomes e marcas não mencionados neste documento são nomes comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários.