

AIRSTEP YT Edition

Uživatelský manuál

Toto je oficiální uživatelská příručka pro použití AIRSTEP YT Edition.

1. Ujistěte se, že THR-II Amp má nainstalovány nejnovější verzi firmwaru. Před propojením AIRSTEP YT Edition a THR-II se ujistěte, že došlo ke zrušení spojení mezi THR-II a aplikací THR Remote App.
2. Zapněte AIRSTEP YT Edition. Indikátor spojení bude blikat modře. AIRSTEP YT Edition automaticky vyhledá nejbližší THR-II a spojí se s ním. Dojde-li k navázání spojení s THR-II, kontrolka spojení bude svítit trvale modře.
3. Níže uvádíme seznam režimů (v továrním nastavení je výchozím režimem režim Mode 1): AIRSTEP YT Edition pracuje celkem se 3 režimy ovládání.

Výběr režimů Mode 1/Mode 2/Mode 3 provádíte přidržetím nožních přepínačů A/B/C během zapnutí zařízení.

Pro THR10II/THR10IIW/THR30IIW

	A	B	C	D	E
Mode 1	Pozice 1	Pozice 2	Pozice 3	Pozice 4	Pozice 5
Mode 2	Kompresor	Efekt	Echo	Pozice -	Pozice +

	A	B	C	D	E
Mode 3	Kompresor	Efekt	Echo	Reverb	Pozice +

Pro THR30IIA

	A	B	C	D	E
Mode 1	Pozice 1	Pozice 2	Pozice 3	Pozice 4	Pozice 5
Mode 2	Kompresor	Chorus	Delay	Pozice -	Pozice +
Mode 3	Kompresor	Chorus	Delay	Reverb	Pozice +

Omezení aplikace THR-II App:

Aplikace THR Remote App se nedokáže připojit k THR-II v okamžiku, kdy je připojen AIRSTEP YT Edition. Pokud chcete editovat presety, je třeba AIRSTEP YT Edition vypnout.

AIRSTEP YT Edition se rovněž neumí připojit k aplikaci THR Remote App.



Indikace zvoleného kanálu:

V režimech Mode 2 a 3, indikují LED kontrolky nožních přepínačů právě aktivní kanál tím, že blikají zeleně. Kontrolky nožních přepínačů A až E odpovídají pozicím/kanálům 1 až 5. Pokud tuto funkci chcete vypnout, během zapínání zařízení přidržte nožní přepínač E.

Indikace přepínání efektů:

Kontrolka nožního přepínače indikuje zapnutý/vypnutý stav efektů trvale svítící modrou barvou/zhasnutím.

Dobíjení:

K dobíjení použijte přibalený dobíjecí USB kabel nebo standardní 9V napájecí zdroj.

Aktualizace firmwaru:

Režim aktualizace aktivujete současným přidržením nožního přepínače D a zapnutím zařízení.