

Minimal Series DC Porter MKII



Specificaties

DC Porter MKII hoofdbehuizing

Aansluiting: DC9V uit x 10, USB-C x 1

Stroomcapaciteit: tot 1000mA

Afmetingen: 92,5mm×38mm×33,5mm

Gewicht: 215g

* Alleen DC PORTER PLEXI hoofdbehuizing.

* De stroomcapaciteit die betrouwbaar kan worden geleverd, is afhankelijk van het batterijniveau van de adapter en de aan te sluiten batterij. Er is geen limiet aan de maximale stroomcapaciteit voor elke uitgangsaansluiting.

In 2017 brachten we de DC Porter uit, die innovatie bracht in de wereld van de pedalboardvoeding. In 2023 heeft One Control de DC Porter getransformeerd naar de volgende generatie met de Minimal Series DC Porter MKII.

DC PORTER MKII IS EEN VOEDING DIE EXCLUSIEF IS ONTWERPEN VOOR MOBIELE BATTERIJEN. Robuuste behuizing. De hele unit is verzegeld voor stabiliteit.

Door je pedalboard te voeden met een standaard 5v USB-C mobiele powerbank voorkom je de ruis die wordt gegenereerd door "wall wart" stijl adapters. Tegelijkertijd is het niet nodig om de achterkant van elke eff-ector te openen en de batterij te vervangen. Bovendien zijn er veel effecten die nu niet op batterijen kunnen werken.

DC PORTER MKII SLUIT STROOM AAN VAN ELKE STANDAARD POWERBANK-STIJL BATTERIJ OP DE USB-C-POORT. Alle DC uitgangen hebben een negatieve binnenzijde center minus DC9V, en er zijn 10 uitgangen. Hij kan met gemak grote pedaalborden van stroom voorzien. De stroomcapaciteit die kan worden uitgevoerd hangt af van de aangesloten mobiele batterij, maar het maximale totaal is 1000mA. Er is geen stroomlimiet voor elke DC9V uitgang.

De DC Porter MKII heeft ook een indicator die het stroomverbruik aangeeft. Indicatoren van 300mA, 600mA, 900mA, 1000mA (overbelasting) lichten op. Bij 300mA of minder gaat alleen de blauwe LED van elke DC9V-uitgang branden, en één als het 300mA overschrijdt, twee als het 600mA overschrijdt, en drie indicators als het 900mA overschrijdt.

Als er een indicator oplicht van meer dan 900 mA, mag je normaal gesproken niet meer stroom leveren. Als de rode LED overbelastingsindicator oplicht, verwijder dan de mobiele batterij en verwijder alle aansluitingen.