



OCTA PSI

TRANSFIGURATING FUZZ



KEELEY

USPOŘÁDÁNÍ



 KEELEY

OVLÁDÁNÍ

FUZZ

Výsledek „naskládaných“ stupňů zesílení. Více je obvykle lepší.

LEVEL

Ovládá hlasitost fuzz efektu. Směrem doprava úroveň přidáváte.

TONE

Jasnější a temnější charakter zvuku. V pozici 12. hodin dostanete

klasický zvuk s vybranými středy.

Otačením doprava dostanete více výšek a méně basů,
otačením doleva je ve zvuku více basů a méně výšek.

PŘEPÍNAČ FUZZ

Scoop – standardní fuzz s vybranými středy.

Punch – fuzz efekt se zesílenými basy.

Psi – fuzz s maximálním podílem podtónů.

BLEND

Pomocí tohoto ovladače nastavujete úroveň hlasitosti vytvořených ladění, intervalů nebo oktáv. Pokud při otáčení ovladače BLEND tento

potenciometr stisknete, nastavíte tím intervaly, které mají být znělé.

Pokud je přepínač OCTAVE v pozicích NAHORÉ nebo DOLE, stisknutím a otocením ovladače BLEND plně ve směru hodinových ručiček můžete přepínat mezi durovými a mollovými polohami. Je-li přepínač OCTAVE v poloze DUAL, stisknutý ovladač BLEND lineárně způsobem ovládá strmost hlasitosti mezi červené a bíle zbarvenými intervaly v matrici ladění (viz níže).

PITCH

Ovladač pro přepínání mezi 8 režimy, z nichž každý má přes páčkový ovladač

Octave volitelné režimy UP, DUAL a DOWN.

(viz matrice ladění v tabulce níže). ☺

PŘEPÍNAČ OCTAVE

UP – Pouze zvyšuje ladění hlasu. (Intervaly v červené barvě jsou dostupné pouze tehdy, je-li ovladač Blend nastaven zcela vpravo.)

DUAL – Změna ladění nahoru i dolů (Stiskněte ovladač Blend a otáčejte s ním pro nastavení strmosti úrovni hlasitosti mezi intervaly).

DOWN – Pouze snižuje ladění (Intervaly v červené barvě jsou dostupné pouze tehdy, je-li ovladač Blend nastaven zcela vpravo).

PITCH MATRIX

	DY	M2	M3	P4	P5	M6	OCT	2 OCT
UP FULL CW	DETUNE ▲ 0-30ms	M2▲ m2▲	M3▲ m3▲	P4▲ M7▲	P5▲ m6▲	M6▲ b7▲	OCT▲	2 OCT▲
DUAL	DETUNE ▲▼ STACKED 4THS	#9▲ P4▲ b7▲	M3▲ P5▲	P4▲ P5▼	P5▲ OCT▼	b5▲ bb7▲ #9▲ DIMINISHED 7TH	OCT▲ OCT▼	2 OCT▲ OCT▼
DOWN FULL CW	DETUNE ▼ 0-30ms	M2▼ m2▼	M3▼ m3▼	P4▼ P4▼ OCT▼	P5▼ P5▼ P5▲	M6▼ #5▼	OCT▼	2 OCT▼

POKROČILÉ

Konektor REMOTE

Pokud chcete ovládat bypass režim efektů Octave a Fuzz ovládat pomocí dálkového přepínače, pripojte tento přepínač ke konektoru Remote pomocí kabelu s TRS konektory, když spíška konektoru ovládá sekci Fuzz a mezikroužek sekci Ring. Ve výchozím nastavení konektory pracují ve funkci momentálního přepínače (momentary – po uvolnění se vraci do normální polohy). Pokud chcete pracovat s funkcí západkového přepínače (latching – zůstává ve své poloze, dokud není znova přepnut), během připojování napájecího zdroje k pedálu sesílápněte na pedálu a podržte přepínač Octave. LED kontrolka dvojím zabilkáním indikuje momentální typ přepínání a trojím zabilkáním západkový typ přepínání.

Konektor CONTROL

Do konektoru Control připojte expression pedál s TRS konektorem, jehož pomocí můžete

ovládat rozsah posunu ladění: unisono (pata dole) až posun ladění (spíška dolu). Maximální posun ladění závisí na nastavení enkodéra. Pokud zapojíte do konektoru Control kabel typu TS, lze pak pomocí externího nožního přepínače přepínat pořadí efektů. LED dioda efektu, který je v řetězci jako první, po provedení změny tiskněte zabilká.

Ve výchozím nastavení je jako první zapojen efekt Fuzz, jako druhý efekt Octave.

POŘADÍ EFEKTŮ FUZZ → OCTAVE

Pro změnu pořadí efektů současně sesílápněte a podržte přepínače Fuzz a Octave. LED dioda efektu, který je v řetězci jako první, po provedení změny tiskněte zabilká. Ve výchozím nastavení je jako první zapojen efekt Fuzz, jako druhý efekt Octave.

WET+DRY/ALL WET

Chcete-li k efektu Octave přidat čistý signál, nebo naopak čistý signál odebrat, dvakrát stiskněte ovládací Blend.

Zvuk bez čistého signálu (ALL WET) je signalizován dvojím zabilkáním LED kontrolky Octave, mix čistého signálu a signálu efektu (WET+DRY) je indikován trojím zabilkáním. V továrním nastavení je zvolen režim Wet + Dry.

OVLÁDÁNÍ STROMSTI HLASITOSTI

Je-li páčkový přepínač Octave nastaven do pozice DUAL, je možné mezi dvěma výškami tónu používat dvě různé úrovně hlasitosti. Stačí pouze stisknout a podržet ovládací Blend a zároveň s ním pootočit. Pokud je ovládací Blend v poloze na 12. hodině, hlasitost obou výšek je stejná. Otáčením ovládače směrem doprava od středové polohy je úroveň nižšího tónu tlumena. Pokud Blend otáčíte směrem doleva od středové pozice, tlumíte hlasitost vyššího tónu.

V polohách UP nebo DOWN se červené nebo malé intervaly aktivují stisknutím ovládače Blend a jeho úplným otočením ve směru hodinových ručiček.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY MOMENTARY / LATCHING A NASTAVENÍ PARAMETRU RAMP SPEED

Přepnutí mezi režimy Momentary a Latching (momentální a západkové přepínání) provlete sesílápnutím a podržením přepínače Fuzz po dobu 1 sekundy. Pro úpravu parametru RAMP SPEED (rychlosť, kterou dojde ke změně výšky tónu) stiskněte a podržte přepínač Octave a následně nastavte pootočení ovládače Blend. Máte-li nastaven režim Momentary Ramp (efekt se aktivuje, když stisknete přepínač, a vraci se do původního stavu, jakmile přepínač pusíte), LED kontrolka zabilká dvakrát. Máte-li nastaven režim Latching Mode (Efekt zůstává aktivní, když stisknete přepínač, a vypne se, když stisknete přepínač znovu), kontrolka zabilká dvakrát. Nejkratší čas Ramp Speed je při nastavení ovládače Blend plně doleva a je přibližně 5 ms. Nejdélší – přibližně 2 sekundy – nastavte při plném otočení ovládače směrem doprava.

TRUE BYPASS / BUFFEROVANÝ BYPASS

Pro přepnutí mezi režimy True Bypass a Buffered Bypass odpojte napájecí adaptér, následně podržte sesílápnutý nožní přepínač Fuzz a přitom znova adaptér připojte k pedálu. Režim True Bypass je signalizován dvojím zabilkáním kontrolky Octave. Bufferovaný Bypass je indikován trojím zabilkáním. V továrním nastavení je zvolen bufferovaný bypass.

RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Odpojte napájení, současně sesílápněte a podržte přepínače Octave a Fuzz, během čehož znova připojte k pedálu adaptér. Tím provedete reset do továrního nastavení. Na znamení úspěšného resetu LED kontrolky Octave a Fuzz střídavě tiskněte zabilká.



KEELEY

VYROBENO V USA